



NyX Pro2 Devil Edition

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi GOLIATE.

Pour plus d'informations sur notre marque, visitez notre site officiel : www.goliate.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



[goliateofficiel](https://www.facebook.com/goliateofficiel)



[@goliateofficiel](https://twitter.com/goliateofficiel)

Avant la première utilisation, merci de lire attentivement les instructions suivantes.

A propos de NyX Pro2 Devil Edition

NyX Pro2 Devil Edition est un massEUR prostatique nouvelle génération équipé d'un moteur avec des rotations à 360° pour stimuler le point P et d'un autre moteur pour stimuler le périnée associé à un effet chauffant. Le tout est contrôlable via une télécommande elle même rechargeable fonctionnant jusqu'à 10m !

Le sextoY masculin indispensable pour l'homme bien dans son époque.

Caractéristiques

Matières : Silicone médicale sans phtalate+ABS
Batterie : Lithium-ion rechargeable
Étanche : IPX65
Temps d'utilisation: +/- 90 minutes
Temps de charge : +/- 120 minutes
Vibrations et rotations : 10 modes

Mode d'emploi

Chargez complètement le massEUR puis la télécommande avant leur première utilisation.

Fixez la partie aimantée du câble aux 2 aimants présents sur chaque élément et connectez l'autre extrémité à votre ordinateur ou à un adaptateur. Lors de la charge, la LED clignote. Une fois les batteries complètement chargées, la LED reste fixe.

1 - Appuyez sur le bouton (🔌) du massEUR durant 2s pour l'activer et le passer en mode stand-by.

2 - Avec la télécommande, appuyez sur le bouton power (🔌). Appuyez sur (🌀) pour choisir l'une des 10 vibrations, et sur (🌀) pour choisir l'une des dix rotations.

3 - Pour arrêter, appuyez sur le bouton (🔌) de la télécommande. Le massEUR passe en Stand-by.

4 - Si vous ne voulez pas utiliser la télécommande, appuyez sur le bouton (🔌) du massEUR pour sélectionner l'un des 10 modes de vibrations et de rotations combinés.

5 - Pour éteindre le massEUR, appuyez sur son bouton (🔌) durant 2 secondes.

6 - Appuyez sur le bouton (🔥) du massEUR pour activer le mode chauffant. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

Pour obtenir plus de plaisir et ne pas vous irriter, il est indispensable d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.

Avertissement

Les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni GOLIATE ni ses revendeurs ne seraient être tenus responsables de tout dommage causé par celui-ci. Ce produit n'est pas destiné à guérir une quelconque maladie ou trouble anatomique.

Garantie 1 an

GOLIATE garantit tous ses produits un an après leur date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériel.

Si vous rencontrez le moindre problème, merci de nous contacter directement à support@goliate.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais afin d'assurer votre satisfaction.

Attention : merci de ne pas démonter ou réparer votre produit vous-même ou via un tiers, auquel cas votre garantie s'annulera automatiquement.

Recommandations de sécurité

Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas votre appareil. Votre produit est en silicone de qualité supérieure, il est impératif d'utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de crème, huile de massage ou autres lubrifiants qui endommageraient votre produit. Arrêtez de l'utiliser si le bout de votre produit est ébréché ou tranchant.

Nettoyage et rangement

Toujours nettoyer votre produit avant et après chaque utilisation. Utilisez un nettoyant spécial sextoys ou de l'eau tiède et un peu de savon. Séchez-le avec une serviette propre.

Les détergents, l'acétone ou l'alcool ne sont pas recommandés pour laver votre produit et risquent de l'endommager.

Rangez votre produit dans sa boîte dans un lieu propre et sec, hors de la portée des enfants.

Entrées de charge :



Boutons de fonctionnement :

