

GOLIATE

BE YOU, BE WILD

APOLLON

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi GOLIATE.

Pour plus d'informations sur notre marque, visitez notre site officiel : www.goliate.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Avant la première utilisation, merci de lire attentivement les instructions suivantes.

A propos de ce produit

Un design soigné et raffiné, des vibrations puissantes et profondes, APOLLON révèle l'alliance ultime entre élégance et efficacité. Élaboré avec des matières haut de gamme, votre massEUR est totalement étanche et donc facile à nettoyer.

Caractéristiques

Matière : Silicone médicale (sans phtalate)
Dimensions : 25.5 x 4.7cm
Poids : 236g
Batterie : Li-ion rechargeable
Temps de charge : 2 heures
Temps d'utilisation : 40 - 50 minutes
Vibrations : 2 moteurs

Mode d'emploi

1. Chargez complètement votre APOLLON avant sa première utilisation. Le massEUR est chargé lorsque la LED cesse de clignoter.
2. Appuyez sur le bouton du haut ou du bas pour l'allumer ou l'éteindre.
3. Appuyez sur le bouton du haut pour contrôler le moteur de "tête" et faire varier ses vibrations.
4. Appuyez sur le bouton du bas pour contrôler le moteur de la "queue" et faire varier ses vibrations.
5. "H" orgasme : appuyez sur ce bouton pour déclencher le mode "orgasme" . Ce mode dure 20s.

Avertissement

Les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni GOLIATE ni ses revendeurs ne seraient être tenus responsables de tout dommage causé par celui-ci. Ce produit n'est pas destiné à guérir une quelconque maladie ou trouble anatomique.

Garantie 1 an

GOLIATE garantit tous ses produits un an après leur date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériel. Si vous rencontrez le moindre problème, merci de nous contacter directement à contact@goliate.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais afin d'assurer votre satisfaction.

Attention : merci de ne pas démonter ou réparer votre produit vous-même ou via un tiers, auquel cas votre garantie s'annulera automatiquement.

Recommandations de sécurité

Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas votre appareil. Votre produit est en silicone de qualité supérieure, il est impératif d'utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de crème, huile de massage ou autres lubrifiants qui endommageraient votre produit. Arrêtez de l'utiliser si le bout de votre massEUR est ébréché ou tranchant.

Nettoyage et rangement

Toujours nettoyer votre massEUR avant et après chaque utilisation. Utilisez un nettoyant spécial sextoys ou de l'eau tiède et un peu de savon. Séchez-le avec une serviette propre. Les détergents, l'acétone ou l'alcool ne sont pas recommandés pour laver votre produit et risquent de l'endommager. Rangez votre APOLLON dans sa boîte dans un lieu propre et sec, hors de la portée des enfants.

Entrée de charge :

